

<i>Блок реле №1</i>				<i>Блок реле №2</i>			
<i>Адрес: ЦБ-16</i>				<i>Адрес: ЦБ-16</i>			
<i>Номер реле</i>	<i>Примечание</i>	<i>Коммутируемая цепь</i>	<i>Кнопка "Человек в камере"</i>	<i>Номер реле</i>	<i>Примечание</i>	<i>Коммутируемая цепь</i>	<i>Кнопка "Человек в камере"</i>
<i>K1</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 1</i>	<i>SB1</i>	<i>K1</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 9</i>	<i>SB9</i>
<i>K2</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 2</i>	<i>SB2</i>	<i>K2</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 10</i>	<i>SB10</i>
<i>K3</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 3</i>	<i>SB3</i>	<i>K3</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 11</i>	<i>SB11</i>
<i>K4</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 4</i>	<i>SB4</i>	<i>K4</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 12</i>	<i>SB12</i>
<i>K5</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 5</i>	<i>SB5</i>	<i>K5</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 13</i>	<i>SB13</i>
<i>K6</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 6</i>	<i>SB6</i>	<i>K6</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 14</i>	<i>SB14</i>
<i>K7</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 7</i>	<i>SB7</i>	<i>K7</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 15</i>	<i>SB15</i>
<i>K8</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 8</i>	<i>SB8</i>	<i>K8</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗ 16</i>	<i>SB16</i>

1. Реле включается кнопкой "ПРОВЕРКА".

<i>Блок реле №1</i>				<i>Адрес: МУ-16</i>				<i>Блок реле №2</i>				<i>Адрес: МУ-16</i>			
<i>Номер реле</i>	<i>Примечание</i>	<i>Коммутируемая цель</i>	<i>Кнопка "Человек в камере"</i>	<i>Номер реле</i>	<i>Примечание</i>	<i>Коммутируемая цель</i>	<i>Кнопка "Человек в камере"</i>	<i>Номер реле</i>	<i>Примечание</i>	<i>Коммутируемая цель</i>	<i>Кнопка "Человек в камере"</i>	<i>Номер реле</i>	<i>Примечание</i>	<i>Коммутируемая цель</i>	<i>Кнопка "Человек в камере"</i>
<i>K1</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 1</i>	<i>SBy1</i>	<i>K1</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 9</i>	<i>SBy9</i>	<i>K2</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 10</i>	<i>SBy10</i>	<i>K3</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 11</i>	<i>SBy11</i>
<i>K2</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 2</i>	<i>SBy2</i>	<i>K2</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 10</i>	<i>SBy10</i>	<i>K4</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 12</i>	<i>SBy12</i>	<i>K5</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 13</i>	<i>SBy13</i>
<i>K3</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 3</i>	<i>SBy3</i>	<i>K3</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 11</i>	<i>SBy11</i>	<i>K6</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 14</i>	<i>SBy14</i>	<i>K7</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 15</i>	<i>SBy15</i>
<i>K4</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 4</i>	<i>SBy4</i>	<i>K4</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 12</i>	<i>SBy12</i>	<i>K8</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 16</i>	<i>SBy16</i>				
<i>K5</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 5</i>	<i>SBy5</i>	<i>K5</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 13</i>	<i>SBy13</i>								
<i>K6</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 6</i>	<i>SBy6</i>	<i>K6</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 14</i>	<i>SBy14</i>								
<i>K7</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 7</i>	<i>SBy7</i>	<i>K7</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 15</i>	<i>SBy15</i>								
<i>K8</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 8</i>	<i>SBy8</i>	<i>K8</i>	<i>1</i>	<i>Включение светозвукового табло "ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ" ОСЗу 16</i>	<i>SBy16</i>								

1. Реле включается кнопкой "ПРОВЕРКА".